

C

Patron essuie-tout lavable

Gabarit sur pli - format fini environ 25 x 25 cm

PDF A4 - impression à 100 %

Marges de couture incluses

Niveau débutant

Avant de commencer

1. Imprimez la page 2 en taille réelle, échelle 100 %. Désactivez l'option Ajuster à la page.
2. Mesurez le carré de contrôle : il doit faire exactement 5 x 5 cm.
3. Lavez et séchez les tissus avant la coupe afin d'absorber leur retrait initial.

Matériel conseillé

- Une face décorative : coton imprimé ou tissu chaîne et trame.
- Une face absorbante : éponge de coton, nid d'abeille ou microfibre.
- Fil assorti, ciseaux ou cutter rotatif, épingles ou pinces.
- Option : boutons-pression et pince de pose pour former un rouleau.

Montage en 6 étapes

- 1 Placez le bord PLI DU TISSU contre le pli, puis coupez deux pièces.
- 2 Posez les deux faces endroit contre endroit et épinglez.
- 3 Piquez à 1 cm du bord en laissant une ouverture de 6 cm.
- 4 Dégarnissez les angles sans couper la couture, puis retournez.
- 5 Repassez si les matières le permettent et rentrez l'ouverture.
- 6 Surpiquez à 3 mm du bord pour fermer et stabiliser la feuille.

Astuce

Cousez d'abord une seule feuille, lavez-la puis mesurez-la. Ajustez le gabarit avant de produire tout le lot si votre tissu rétrécit beaucoup.

PLACER SUR LE PLI DU TISSU - NE PAS COUPER

DEMI-PATRON SUR PLI

Coupe ouverte : 27 x 27 cm

Marge de couture : 1 cm

Format fini : environ 25 x 25 cm

CARRÉ DE CONTRÔLE

5 x 5 cm

Mesurer avant de couper